

# 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

## ご使用方法

**MODE ボタンを押すと、【時計 (TIME)】・【アラーム (AL)】・【タイマー (TIMER)】の順に切り替わります。各機能を同時に使用することができます。**

### 1. 時計として使用する場合 / 時刻設定方法 【TIMEの文字が表示】

MODE ボタンを押し、時計表示画面 (TIME) にします。S・S ボタンを押し 12/24 時間表示を選択します。MODE ボタンを3秒長押しすると時刻表示が点滅します。時刻が点滅している状態でダイヤルを回し、時刻を合わせます。再度 MODE ボタンを押すと分が点滅します。ダイヤルを回し、分表示を合わせます。最後に MODE ボタンを押すと時計表示へ戻ります。12/24 時間表示は時刻設定後、時計画面で S・S ボタンを押して切り替えが可能です。

### 2. アラームを使用する場合 / アラーム設定方法 【ALの文字が表示】

MODE ボタンを押し、アラーム画面 (AL) にします。MODE ボタンを3秒長押しすると時刻表示が点滅します。時刻が点滅している状態でダイヤルを回し、時刻を合わせます。再度 MODE ボタンを押すと分が点滅します。ダイヤルを回し、分表示を合わせます。最後に MODE ボタンを押すとアラーム設定完了です。アラーム画面 (AL) で S・S ボタンを押すとアラーム ON・OFF 切り替えが可能です。ベルのマーク表示中が ON、非表示が OFF の設定です。アラームは MODE ボタン、S・S ボタンを押すかダイヤルを回すと停止します。なにも操作しない場合は60秒間鳴り続け自動で停止します。

### 3. タイマーとして使用する場合 【TIMERの文字が表示】

MODE ボタンを押し、タイマー画面 (TIMER) にします。S・S ボタンを長押しして表示を“00:00”にリセットしてお使いください。

#### 【カウントダウンタイマー】

タイマー表示でダイヤルを回しご希望の時間をセットしてください。S・S ボタンを押すとカウントダウンが始まり、カウント中に S・S ボタンを押すと一時停止します。もう一度 S・S ボタンを押すとカウントが再開し、表示が“00:00”になるとアラームが最長60秒鳴ります。MODE ボタン、S・S ボタンを押すと停止します。停止した際、セットした時間へ表示が戻ります。(リピート機能) 停止せずにダイヤルを回すとリピート機能から自動で再スタートします。停止後、S・S ボタン長押しで0に戻ります。

#### 【カウントアップタイマー】

00:00 表示の状態では S・S ボタンを押すとカウントアップが開始します。カウント中に S・S ボタンを押すと一時停止します。もう一度 S・S ボタンを押すとカウントが再開し、S・S ボタン長押しで0に戻ります。カウントアップ中はダイヤルを回しても反応はありません。S・S ボタンを押して停止させる必要があります。

## 電池の交換

電池が消耗すると表示が薄くなるなど正確に作動しなくなります。

その場合は新しい電池と交換してください。

●使用電池：単4乾電池×2本

※電池を廃棄する際は、お住まいの地域の処分方法に従って捨てるか、お買い求めの販売店にご相談(処分依頼)ください。

## 警告

- 電池を直接はんだ付け、ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目に入った時は水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。
- 電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。幼児の手の届かないところに置いてください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

## ご使用上の注意

- 本体を水中につけたり、水をかけるようなことは絶対にさけてください。  
※水滴がついている場合は早めにお拭きください。
- 極端な低温・高温・湿気の多いところでのご使用はさけてください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。  
シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- 本体を分解したり、曲げたりしないでください。  
また、落としたり強いショックを与えないでください。火中に投げないでください。